

РЕЛЕ

Скачано с сайта <https://vsepredohraniteli.ru>

TURN	Аварийная сигнализация и её реле
THEFT	Питание реле блокировки зажигания от шт. сигнализации.
START	Питание реле блокировки зажигания
SHIFT	Питание реле блокировки зажигания шт. сигнализации
CHARGE	Питание реле регулятора напряжения генератора
MAIN	Главный источник питания (реле экм)
IGNSIS	Питание реле системы зажигания
COOL/F	Реле вентилятора радиатора
METER	Омыватели фар - реле таймер
MULTI	Питание реле Multi-Remote Control (при его наличии)
DEFOGER	Питание реле подогрева заднего стекла и реле подогрева зеркал
SROOF	Активация люка крыши (включение реле люка) (питание люка Fuse "f")
FICD	Питание реле компрессора и соленоида системы климат-контроля
F/PUMP	Питание реле бензонасоса
COOL/F	Питание реле вентиляторов охлаждения (всех трех реле)
START	Питание основного реле блокировки зажигания
WIPER	Питание всех узлов дворников (двигателя привода, насоса и реле)
S/SIG	Питание реле зажигания (Старт сигнал)
Blower Motor Relay	Реле вентилятора кондиционера
Accessory Relay	Реле Accessory
IGNITION SWITCH	Втягивающее реле стартера
F/FOG	Питание реле противотуманных ламп
HORN	Гудок и реле гудка

COMM	Многофункциональный блок управления водительской двери (LCU01) (стекла и замки)
FAN I/UP RELAY	реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
PRE HEATING TIMER	реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
TURN RELAY	реле поворотов
Rear wiper &ndash	задний стеклоочиститель
Power door lock	центральный замок
Flasher unit &ndash	аварийная сигнализация и указатели поворотов
Burglar Alarm &ndash	штатная охранная сигнализация
Rear window defogger	обогрев заднего стекла
Rear fog lamp	задние противотуманные фары
Front wiper	передний стеклоочиститель
A\T idle up	автоматическое повышение оборотов
B\Alarm hazard	световая сигнализация штатной охранной сигнализации
Power window	электрические стеклоподъемники
Rear blower	задний отопитель

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Скачано с сайта <https://vsepredohraniteli.ru>

COOL/F	Вентиляторов охлаждения питание
VIAS/V	Питание системы VIAS
PRGVLV	Питание электроклапана продувки угольного фильтра
SWL/C	Подсветка стекло подъемников

NATS	Питание управления климатконтроля.
DTRL	Подсветка прикуривателя
CIGAR	Питание прикуривателя
WIPER	Питание стеклоочистителя
TURN	Указателей поворота питание
F/PUMP	Бензонасоса питание
VSS	Датчика скорости питание
VSSEN	Сигнал с датчика скорости
MIL/DL	Индикатор неисправности, разъём для тестера.
VSSMTR	Измеритель датчика скорости автомобиля
NONDTC	Необнаруживаемые компоненты
PNP/SW	Выключатель положения парковка-нейтраль
ABS	Питание АВС
SRS	Подушек безопасности системы питание
DTRL ABTO	света фар
BACK/L	Заднего хода фонарей питание
INT/L	Лампы штурманские
METER	Питание спидометра
B/COMP	Питание компа
WARN	Сигнальных ламп питание
AT/IND	Индикатор АКП

ASCD	Круиз контроля питание
A/C.A	Управление климатом
A/C.M	Управление кондиционером
LOAD	Сигнал нагрузки
H/LAMP	Питание фар
DTRL	Управление фарами АВТО
LOAD	Сигнал нагрузки
H/LAMP	Лампы фар
DTRL	Управление фарами АВТО
AUDIO	магнитола
H/FONE	телефон
B/COMP	компьютер
HORN	звуковой сигнал
REMOTE	модуль дистанционного управления ЦЗ
ASCD	Круиз контроль
AACVLV	Регулятор хх
EGVC/V	Электрклапан егр
IGN/SG	Питание катушек зажигания
MAFS	Питание датчика расхода воздуха
POS	Питание датчика положения коленвала
EGVC/V	Питание клапана егр
AAC/V	Питание регулятора хх

TR/SW	Датчик рулевого.
CKPS	Датчик угла поворота коленвала
AACVLV	Питание рхх
IGNSYS	Питание системы зажигания
TPS	Датчик положения дросселя
NONDTC	Необнаруживаемые компоненты
SWITCH	Приборов
H/AIM	Корректор фар
TAIL/L	Габаритов питание
F/FOG	Передние противотуманки
R/FOG	Задние противотуманки
ILL	подсветка
CHIME.NAVI	Сигналка, навигашка
HLS	Омыватель фар
R/FOG	Задние противотуманки
A/C. M	Управление кондиционером
LOAD	Сигнал нагрузки
H/LAMP	Питание фар
DTRL	Управление фарами АВТО
LOAD	Сигнал нагрузки
H/LAMP	Питание фар
DTRL	Управление фарами АВТО

R/FOG		Задние противотуманки
ABS		Система ABS
HLC		Омыватель
V/COMP	Питание компа	
AUDIO	Питание магнитолы и т.д.	
W/ANT	Питание антенны.	
H/PHONE	Питание штатного телефона.	
NONDTS	Не обнаруживаемые компоненты	
SHIFT	Система блокировки переключения передач АКП	
ABS	Лампа индикации ABS	
STOP/L	Стоп ламп питание.	
ASCD	Круиз контроль	
FLID	Температура жидкости	
MULTI	Питание MULTI REMOTE CONTROL SWITCH	
F/FOG	передние противотуманки	
LOAD	Зарядка.	
DEF	Подогрев заднего стекла	
O2S B1-2	Лямбда зонд	
O2H B1-2	Датчик нагрева катализатора	
FUELRH	Питание форсунок задних	
FUELLH	Питание форсунок передних	
FRO2RH	Передний правый датчик кислорода	
FRO2LH	Передний левый датчик кислорода	

HSEAT	одогрев сидений
LOAD	Зарядка.
MIL/DL	Дистанционное открытие дверей
NONDTS	Необнаруживаемые компоненты/позиции
DTRL	Система включения света фар от темноты.
H/AIM	Электрокорректор фар
TAIL/L	Лампы заднего хода
ILL	Подсветка приборов, кнопок, бардачка и дверей
INT/L	Штурманские лампы(над головой)
CHINE	Сигналки питание
HLC	Омывателя фар питание
DEF	Подогрев заднего стекла
SROOF	Люк крыши
I/MIRR	зеркала
NAVI	Питание навигашки
ASCD	Круиз контроля питание
WINDOW	Питание стеклоподъёмников
S/LOCK	Блокировка стартера
MULTI	Многофункциональная система дистанционного управления
MAIN	Питание блока управления двигателем
VSSA/T	Датчик скорости с АКПП
BA/FTS	Датчик температуры жидкости АКП и источник питания TCM
NONDTC	Необнаруживаемые компоненты/позиции
MIL/DL	Индикатор неисправности

MAIN	Питание блока управления двигателем
BA/FTS	Датчик температуры жидкости АКП
A/C. A	Питание управления климатом
INT/L	Штурманские лампы
METER	Питание спидометра
B/COMP	Питание компа
CHNE	Звуковая сигнализация питание
CLOCK	Питание часов
NAVI	Питание навигашки
DEF	Обогреватель заднего стекла
ASCD	Питание круиз контроля
S/CLOCK	питание часов
NATS	Противоугонная система нисан
INT/L	Фонарь салона (При этом учитывать что модуль TCM управляющий функцией "вежливый свет" питается от 10, 12, и "I"-го предохранителей, описание и схема в мануале EL-111)
DEF	Питание обогревателя заднего стекла
METER	Питание спидометра
CLOCK	Питание часов
NAVI	Питание навигашки
MIRROR	Питание дверных зеркал
CIGAR	Прикуривателя питание
MAIN	Главный источник питания и цепь заземления
INJECT	Питание форсунок
F/PUMP	бензонасос

SRS	Подушки безопасности питание
A/C,M	Активация системы климатконтроля
A/C,A	Управление климатом
PGC/V	Питание системы управления клапана продувки уголь. Филь.
SWL/V	Подсветка стеклоподъёмников